


zb. Holz

## Überdachung/ Pergola

Gemessen wird jeweils die Breite zwischen den Sparren. Vergessen Sie nicht an mehreren Stellen zu messen, da beide Sparren nicht unbedingt parallel liegen müssen. Zu bestellen ist dann unter 1cm Abweichung das kleinste Maß.

Zum ermitteln der Länge, wird in der Regel bei Holzüberdachungen mit einem Vorderen Überstand von der Wand bis zur Pfette/ Querbalken gemessen.



zb. Alu- Stahl

## Überdachung/ Pergola

Gemessen wird jeweils die Breite zwischen den Sparren. Vergessen Sie nicht an mehreren Stellen zu messen, da beide Sparren nicht unbedingt parallel liegen müssen. Zu bestellen ist dann unter 1cm Abweichung das kleinste Maß.

Zum ermitteln der Länge, wird in der Regel von der Wand bis zur Pfette/ Querbalken gemessen.

